



Brugervejledning



Afdeling 304 – Fyrrehaven

Huslodsvej 59 - ovenlysvinduer

Senest ændret 27. november 2024 og erstatter alle tidligere udgaver.

Indhold

Brugervejledning.....	1
Indhold.....	2
Brugervejledning ovenlysvinduer	3
Udpluk af brugervejledning for Velux vinduer	3
Vinduer med håndtag i bunden	3
Rengøring:.....	4

Brugervejledning ovenlysvinduer

Udpluk af brugervejledning for Velux vinduer

Se hele brugervejledningen på Velux hjemmeside

Vinduer med håndtag i bunden

Åbning og lukning af vinduet

Håndtaget drejes til lodret stilling, og vinduet åbnes. Vinduesrammen skal kunne stå åben i enhver stilling. Kan den ikke det, se side 4. Hvis vinduet åbner mere end ønsket, kan åbningsvinklen begrænses. Åbningsbegrænsere ZZZ 164K kan bestilles hos dit VELUX salgsselskab. **NB:** Åbningsbegrænseren må ikke monteres i vinduer, der anvendes som nødudgang.



Ventilationsstilling

Vinduet kan fastgøres i ventilationsstilling ved hjælp af håndtaget.



Ventilationsklap med luftfilter

Frisk luft ved lukket vindue: Ved et let træk i gribelisten foroven åbnes ventilationsklappen, hvorved der kommer frisk luft gennem det indbyggede luftfilter. Vinduet forbliver låst, og insekter, støv og fygese holdes ude.



Rengøring:

Pudsning af ruden

Ved pudsning af isoleringsrudens yderside drejes håndtaget til lodret stilling. Der trækkes i gribelisten, og vinduesrammen svinges helt rundt. Rammen skal sikres i denne stilling ved at skyde riglerne ind i bøsningerne nederst på sidekarmen, således at pudsning kan foregå med begge hænder frie.

Ruden rengøres med en blød, ren, frugfri klud, et vaskeskind, en ren, blød, ikke-slibende svamp eller en ren vinduesskraber uden metal. Rent vand er som regel tilstrækkeligt til rengøring. Der kan også anvendes almindelige ikke-slibende rengøringsmidler, der anvendes i husholdningen.

Advarsel

- Ruden må ikke komme i kontakt med silikone.
- Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder slibende partikler.
- Brug ikke stærkt syreholdige eller (stærkt) basiske rengøringsmidler til pudsning af ruden.
- Ruden må ikke komme i kontakt med skarpe eller slibende genstande, heller ikke smykker.
- Forsøg aldrig at fjerne snavs eller skidt fra ruden uden først at have skyllet med vand.
- Hvis der skal udføres andet arbejde i nærheden af ruden, beskyttes den med et rent stykke plastik for at undgå sprøjt eller pletter fra aggressive og slibende stoffer.



Undgå kondens

I rum med høj luftfugtighed kan der dannes kondens på indersiden af isoleringsruden. Dette kan forebygges ved dels at placere en radiator under vinduet, dels at sørge for hyppigere udluftning af rummet.



Rengøring af luftfilter

Luftfilteret kan tages ud og vaskes med almindelige rengøringsmidler, der anvendes i husholdningen. Vinduet svinges rundt og sikres i pudsestilling, og filteret tages ud af filterskinne. (Nyt filterstof kan bestilles hos dit VELUX salgsselskab).

